

## 1、NCS(日本充電サービス)提携カード等での認証方法


充電器ご利用時間

\*\*\*:\*\*\*~\*\*\*:\*\*\*

①“NCS提携”カード等を  
リーダー(フェリカ認証部分)にかざします。

②カード認証後、以下の画面が表示されれば充電ができます。  
充電コネクタを電気自動車に接続してスタートボタンを押してください。

※液晶画面が消えている場合は、画面をタッチしてください。



## 2、“エコQ電”での利用方法


携帯電話又はスマートフォンとクレジットカードがあれば利用者登録していただけます。




注意

- ①エコQ電で充電される際には、都度QRコードの読取が必要です。
- ②携帯電話・スマートフォンからサーバーへの接続通信費用は、利用者様のご負担になります。
- ③迷惑メールのブロック機能により、メールを受信出来ない場合がありますので、ドメイン指定で mx.enegate.jp をドメイン指定受信設定してください。

### ①利用者登録手順



### ②充電器操作手順



エネゲート  
認証付全景

設置者

※“エコQ電”は、株式会社エネゲート様の商標です。






# 電気自動車用急速充電器ご使用方法


nichicon

充電するとき

**充電できます**  
[スタート]ボタンを押すと充電を開始します  
操作ガイドはこちら



ボタンを押しながら充電コネクタを充電器から取り外して下さい



電気自動車の充電口を開けて充電コネクタを差し込んで下さい



スタートボタンを押して下さい


**充電中です**  
充電中は車を動かさないでください  
残り時間 30分 12秒  
50%

自動的に充電開始します


**終了しました**  
充電コネクタを充電器の収納口に戻して[ストップ]ボタンを押すと完了です  
80%

約80%まで充電完了すると自動的に充電終了します

ご利用  
ありがとうございました



ボタンを押しながら充電コネクタを電気自動車から取り外して下さい



充電器の収納口に充電コネクタを差し込んで下さい

◀ お知らせ ▶

- ◎充電は80%程度で自動的に終了します。
- ◎更に続き足し充電をしたい場合は、再度スタートボタンを押してください。

止めるとき  
途中で

**充電中です**  
充電中は車を動かさないでください  
残り時間 10分 12秒  
70%


充電中です




ストップボタンを押して下さい

**終了しました**  
充電コネクタを充電器の収納口に戻して[ストップ]ボタンを押すと完了です  
70%

ご利用  
ありがとうございました



ボタンを押しながら充電コネクタを電気自動車から取り外して下さい



充電器の収納口に充電コネクタを差し込んで下さい

- 充電量が100%にならなくても充電が終了することがあります。
- 充電中は車を動かさないでください。
- 充電中は充電コネクタに触らないでください。
- 充電が終了すると自動的に停止します。
- 残り時間・電池表示は目安です。

設置者